KIPROSTAR

PRO-B130M

取扱説明書 保証書付

業務用手動式ブロックアイススライサー

- この度は、お買上げ頂き誠にありがとうございます。
- この商品を安全に正しく使用して頂く為に、ご使用になる前に
  この取扱説明書をよくお読みになり十分ご理解の上ご使用下さい。
- この取扱説明書で『警告』は守らないと重大な人身事故の可能性がある事を示し
  『注意』は守らないと中程度、または軽症の人身事故の可能性がある事を示します。
- 仕様及び外観は性能向上の為、予告なく変更する場合があります。
- この取扱説明書は大切に保存してください。

目次

■使用目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①
■製品仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①
■各部の名前と働き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①
■ご使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・②
■安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・④
■メンテナンス方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑤
■故障の見分け方と処置方法 ・・・・・・・・・・・・・・⑥

使用目的

ブロックアイスからかき氷を作る為の製品です。

製品仕様

型式	PRO-B130M
外形寸法(mm)	W380×D300×H610～770
重量	16kg
使用氷	ブロックアイス
氷対応サイズ	半貫目(直径11cm～20cm　高さ16cmまで対応)
材質	本体・ハンドル:鋳物

各部の名前と働き



ご使用方法



1. ご使用前に氷削ハンドルを図のように付け替えてください。
プラスねじで固定されています。ハンドルの持ち手が外側になるように取り付けてください。

⚠ ハンドル取付け時の注意事項



ハンドルが外側になるように取り付けシャフトの【溝】にネジを合わせてプラスドライバーで固定して下さい。

⚠ **注意** **しっかりと固定されていないとハンドルが空回りし正常に動作しません。**

2. ロックナットを緩めて刃物調節ツマミで刃の出具合を調整し、ロックナットを締めて下さい。



3. 氷がスライス台に収まるよう中心にセットしてください。はみ出ると氷が削れなかったり氷が飛び出す場合があります。その後、氷押さえを降ろして針を確実に氷に食い込ませて固定して下さい。氷削ハンドルを時計方向に回して切削してください。



Check

ブロックアイスは冷凍庫から取り出してから時間を置いた、少し表面が柔らかくなった状態の氷を使用してください。
それによりふんわりとした柔らかなかき氷を作る事ができます。

ブロックアイスはスライス台に放置しないでください。
ブロックアイスが溶け出して刃物に食い込み、再稼働時に負荷がかかり故障の原因となります。

回転するけど氷が削れない時の対処方法

ハンドルを回しても空回りしてしまい氷が削れなくなってしまう場合がございます。
これは故障ではなく、振動等により生じるゆるみによるものですので、
下記をご参照頂き、調整して下さい。

1



氷押さえが①一番下に降りている状態で上下ハンドル部についている②ネジを反時計回りに回し緩めて下さい。
※6.0mm 六角レンチをご用意下さい。

2



ネジを緩めた状態で③上下ハンドルを時計回りに回すことにより氷を押さえつける力が強くなります。回すことによりハンドルが重たくなりますので回しすぎにはご注意下さい。調整後、六角ネジを④時計回りに回し締め付けて完了です。



※平らな面にネジを当て、締めてください。

安全上のご注意

警告　下記内容を守らないと重大な人身事故の可能性がある事を示します。

本機は業務用ですので子どもだけで使わせたり、幼児の手の届く所で使用しないこと。ケガの原因となります。	改造は絶対に行わない事。改造をされると所定の性能を発揮できず、保証の対象外になります。
掃除や点検、刃物を交換する際は、必ず手袋を着用してください。刃物に触れるとケガをする恐れがあります。	氷の出し入れをする際は刃先に十分に注意して行ってください。
スライス台を掃除する際は、必ず刃をスライス台より下げ、反時計回りに拭いてください。ケガの原因となります。	修理技術者以外の人は日々のお手入れを除き分解したり修理しないでください。異常動作をしてケガの原因となります。

注意　下記内容を守らないと人が障害を負ったり、※物的障害の発生が、想定される内容を示します。

※物的障害とは、家屋・家財及び家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

この機械は取り扱い説明書で述べられた操作方法や安全上の注意事項を十分理解した専門の人のみが操作してください。もし、操作をする人が変わる場合は、前もって使い方を十分勉強した上で操作してください。

本機は必ず丈夫で水平な安定した場所に設置してください。不安定な場所では転倒、落下にてケガの原因となります。	スライス板と氷押さえは使用前に掃除をしてください。
氷押さえの釘は鋭利で触れると危険です。触れるとケガの原因となります。	氷を扱いますので周りが濡れやすく、周囲に水が落ちても良い場所に設置してください。
本機を落としたり強い衝撃を加えないで下さい。また、本体に直接水をかけない事。サビや故障の原因となります。	本機を売ったり譲渡する場合は、新しく持ち主となる方が安全で正しい使い方を知る為に、取扱説明書は大切に保管してください。

※　地域によっては、イベント等での氷削機の使用が許可されない場合がありますので、当該機関(保健所等)までお問い合わせください。

メンテナンス方法

刃の取付け方法



ロックナットを外すと刃物補助板が外れます。



刃物補助板に取付向きに注意して刃物を設置します。



スライス台に対して図の向きで刃物を取り付けてください。



最後にロックナットで刃物補助板を固定します。

お手入れ方法

・スライス台を拭き掃除する際は必ず刃がスライス台上面より飛び出していない事を確認してから軍手を着用し拭き掃除をしてください。
その際、必ず反時計方向に拭いてください。

・月に一回程度、右図のギア（矢印箇所）にグリスを塗布してください。グリスは一般的な機械ギアグリスをご使用ください。植物油やスプレーオイルは使用しないでください。

・長期間使用しない場合は洗浄後、十分に乾燥させてから湿気のない所で保管してください。
刃物は取り外し食用油を塗布し保管してください。

刃の研磨

氷が削りにくくなった時は砥石を使って刃を研磨してください。
刃は片刃になっております。刃が付いている方を重点的に研磨していただき、反対面は軽く 2,3 回研磨してください。

替え刃の販売もしております。
ご入り用の際にはお問合せください。

故障の見分け方と処置方法

・ご使用中に異常を感じられた時は、次の処置をしていただき、それでもなお異常のある時はご相談下さい。
・修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理しないで下さい。
異常動作してケガをしたり、修理に不備がありますと故障などの原因になります。

症　　状	確認箇所	処置方法
氷が削れない	刃物が切れなくなっていませんか	刃物を研いで下さい。
	刃先がスライス台上面より出ていますか?	刃物調節ツマミで刃物を出して下さい。
切削中に氷押さえから氷が外れる	氷押さえの針が氷に食い込んでいますか?	針を確実に氷に食い込ませて下さい。
回転するけど氷が削れない	---	3ページを参照してください。

個人情報のお取り扱いについて

当社及び当社関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお預かり致しましたお名前や住所、電話番号、メールアドレス、配送先情報、お取引内容の個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取り扱い致します。

1. 個人情報の取得・利用目的について

当社はお客様の個人情報をご注文の確認や照会、お問い合わせの対応や修理の確認、商品発送の確認及び照会に利用させて頂きます。

2. 個人情報の第三者への提供について

以下の場合を除きお客様の断りなく第三者に個人情報を開示・提供することはいたしません。
・法令に基づく場合。
・国の機関若しくは地方公共団体、その委託を受けた物が法令の定める事務を遂行する事に対し協力する必要がある場合。
・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
・当社間で個人データを交換する場合。

3. 個人情報の保護・管理

お客様よりお預かりした個人情報の安全管理はサービス提供会社によって合理的、組織的、物理的、人的、技術的施策を講じるとともに、当社では関連法令に準じた適切な取扱いを行うことで個人データへの不正な侵入、個人情報の紛失、改ざん、漏えい等の危険防止に努めます。

4. 個人情報の開示・訂正・削除等

お客様からお預かりした個人情報の訂正・削除に関しましては当社までご連絡ください。お申し出頂きました方がご本人である事を確認した上で、合理的な期間および範囲で対応致します。

保証書

品　　名	業務用手動式ブロックアイススライサー
型　　式	PRO-B130M
お買上日	※
保証期間	お買上日より　1年間
お客様の住所	※
お名前	※
販売店名住所	※

※　必ず各欄にご記入下さい。

故障が発生した場合は本書記載内容により修理致します。

1：保証修理を受けられる期間は、保証書表記記載の通りです。
尚、交換部品として新たに装着した部品についての保証期間は、この保証書の期間満了時までとします。

2：保証期間内は無料修理致します。
ただし、次の場合は保証期間内でも有料になります。
・誤った使用目的、誤った使用方法、改造による故障。落下、製品開梱後の輸送中に故障した場合。
・お客様に起因（水濡れや落下、誤ったご使用方法等）する故障の場合。
・害虫や害獣に起因する不具合。
・電装部以外（ノブの紛失やカバーの破損、刃の欠け等）の修理や部品の手配。
・消耗品の消耗による交換。
・通常の使用損耗および経年変化により発生する現象。
・地震、風水害、落雷等の自然災害、火災など天災地変による故障、公害・塩害・有毒ガス・薬品・異常電圧等を原因とした不具合。
・保証書の無い場合。
・譲渡 / 転売により製品を取得された場合。
・製品を日本国外へ持ち出された場合。

3：保証期間後は、修理できる製品についてご希望により有料修理致します。

4：保証書は紛失されても再発行致しません。

5：保証書は日本国内で使用される場合のみ有効です。

6：保証期間内外に関わらず、いかなる場合においても商品の使用または使用不能から生ずる損害（人身事故災害事故、社会的な損害（金銭、時間）等）に対して当社は一切その責任を負いません。

アフターサービスについて

保証書はお買上の販売店でお渡しします。記載内容をご確認の上大切に保管して下さい。
紛失の場合は再発行致しませんので予めご了承下さい。

納品書等をご出力していただき、当保証書と一緒に保管して下さい。

万が一故障した場合には、保証期間中は保証書の記載内容に準じて無料修理を致します。
詳細は保証書をお読み下さい。

この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打切後 3 年間です。

保証期間内の修理などアフターサービスについてご不明な場合はお買い上げの販売店までご連絡下さい。

株式会社安吉 Yasukichi Co.Ltd
〒503-0936 岐阜県大垣市内原2-133-1
TEL　0584-89-7120
Made in Taiwan